

Rafrâcher le tranchant des fers de dégauf

par Raon

Mode opératoire pour les rafraîchir sans les démonter.

Pour ma part, j'utilise des fers jetables que je rafraîchis dès que leur chant n'est plus mélodieux.

1. Mettre la machine hors tension de façon sûre.



2. Positionner le premier fer de façon à ce que la surface de dépouille se trouve parallèle à la table d'entrée (c'est très près du plan de la table d'entrée).

3. Bloquer l'arbre dans cette position (avec un morceau de bois coincé dans la raboteuse ou comme sur la photo).

4. Prendre une pierre diamantée 50X150 très fine.

5. L'enrouler dans une feuille de papier (1 ou 2 tours suivant l'épaisseur du papier) en laissant dépasser la pierre de 10mm environ. Le papier sert à protéger la table d'entrée et à positionner la pierre au niveau de la dépouille du fer.



6. Faire autant d'aller et retour que nécessaire pour blanchir la dépouille du fer en comptant les A-R.

7. Tourner l'arbre et recommencer sur le ou les autres fers en faisant le même nombre A-R que sur le premier.